Модули аналогового ввода-вывода Серий ЕТ-7К, РЕТ-7К

Руководство пользователя

Гарантийные обязательства

Фирма ICP DAS предоставляет гарантию сроком на один год со дня поставки продукции первичному покупателю на отсутствие дефектов в материалах, использованных в произведенных ею изделиях.

Предупреждение

Фирма ICP DAS не несет никакой ответственности за ущерб, который может быть понесен в результате использования данного изделия. Фирма ICP DAS оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления вносить изменения в настоящее Руководство. Считается, что представленная фирмой ICP DAS информация является точной и достоверной. Однако, ICP DAS не несет никакой ответственности за ее использование, а также за какие бы то ни было нарушения патентов или иных прав третьих сторон, возникающие в результате ее использования.

Авторские права

© ICP DAS, 1999. Все права сохранены.

Торговые марки

Использованные исключительно в целях идентификации наименования могут являться торговыми марками обладающих ими компаний.

Дата: январь 2012г.

Оглавление

1. ВВЕЛЕНИЕ	3
1.1 Цоколевка разъемов 1.2 Технические характеристики 1.3 Схемы подключения	4 7 8
2. ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
2.1 Заводские настройки 2.2 Подключение и настройка	
3. КАЛИБРОВКА	22

1. Введение

Вся информация, которая представлена в данном тексте, представлена исключительно с целью ознакомления и не является официальным руководством пользователя.

Все данные, приведённые в этом тексте вы используете на свой страх и риск.

Официальное руководтсво по упомянутым в данном тексте модулям ICP DAS вы можете скачать с сайта производителя www.icpdas.com.tw

Модули серии ЕТ-7000 и РЕТ-7000 представляют собой семейство модулей сбора данных и управления. Эти модули выполняют функции аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований, дискретного ввода-вывода, таймера/счетчика и т.п.

Модули ввода-вывода подключаются к компьютеру через Ethernet интерфейс и используют протоколы Modbus TCP, Modbus UDP. Также имеют удобный веб интерфейс для настройки параметров.

Модули серии РЕТ-7К отличаются от ЕТ-7К поддержкой функции РОЕ (питание через сеть Ethernet).

1.1 Цоколевка разъемов



ООО "АйПиСи2Ю"

+7 (495) 232-02-07 +7 (495) 642-82-44

http://ipc2u.ru

sales@ipc2u.ru



8 8 8 8 8 8

0000000000





ООО "АйПиСи2Ю" +7 (495)

+7 (495) 232-02-07 +7 (495) 642-82-44



	Разрядность	Кол-во АІ	Изоляция	Мощность
ET-7005 PET-7005	16 бит	8 диф.	2500 B	2.1 Вт
ET-7015 PET-7015	16 бит	7 диф.	2500 B	2 Вт
ET-7017 PET-7017	16 бит	8 диф.	2500 B	2.6 Вт
ET-7017-10 PET-7017-10	16 бит	10 диф. или 20 с общ. пров.	2500 B	2.6 Вт
ET-7018Z PET-7018Z	16 бит	10 диф.	2500 B	2 Вт
ET-7019 PET-7019	16 бит	8 диф.	2500 B	2.4 Вт
ET-7019Z PET-7019Z	16 бит	10 диф.	2500 B	2.5 Вт

1.2 Технические характеристики

	Разрядность	Кол-во АІ	Кол-во АО	Изоляция	Мощность
ET-7002 PET-7002	16 бит	3 диф.		2500 B	1.7 Вт
ET-7016 PET-7016	16 бит	2 диф.	1	2500 B	4.2 Вт
ET-7026 PET-7026	16 бит	6 диф.	2	2500 B	3.1 Вт





ООО "АйПиСи2Ю" +7 (495) 232-02-07 +7 (495) 642-82-44 http://ipc2u.ru

sales@ipc2u.ru



ООО "АйПиСи2Ю" +7 (495) 232-02-07 +7 (495) 642-82-44

http://ipc2u.ru

sales@ipc2u.ru



2 Основы эксплуатации

В следующей таблице приведены ссылки на документацию.

Инструкция пользователя	ET7000_User_Manual.pdf ET7K_AIO_User_Manual.pdf CD: \NAPDOS\ET7000\Document
Инструкция по быстрому старту	ET7000_QuickStart_Manual.pdf CD: \NAPDOS\ET7000\Document
Встроенное ПО	CD: \NAPDOS\ET7000\Firmware

2.1 Заводские настройки

Заводские настройки уточняйте в спецификации на конкретный модуль.

Наименование	Значение по умолчанию
IP адрес	192.168.255.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Gateway	192.168.0.1

2.2 Подключение и настройка

Соединение ЕТ-* с интернетом

Соедините ЕТ-* с локальным ПК или соедините ЕТ-* с сетью Ethernet. РЕТ-* отличается от ЕТ-* питанием по сети Ethernet.



Подключение к питанию ЕТ-*

1. Поставьте переключатель Init/Normal в позицию Normal



- 2. Подключите питание (+Vs, GND) к ET-*, +Vs может варьироваться от +10V до +30V DC
- 3. Убедитесь, что L1 LED ("RUN") периодически включается на 0,5 секунд, а затем выключается на 0,5 секунд.

Конфигурация Ethernet

Правильное конфигурирование сетевых настроек является наиболее важной процедурой перед началом использования ET-* контроллера.

Сетевые настройки: IP адрес, маска подсети, и шлюз ЕТ-*

Наименование	Значение по умолчанию
IP адрес	192.168.255.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Gateway	192.168.0.1

Установка MiniOS7

MiniOS7 используется для настройки модулей и обновления прошивки.

Компьютерный диагностический инструментарий расположен на прилагаемом CD или FTP сервере. По адресу:

- 1. CD:\ NAPDOS\ET7000\Tools\Tools for MiniOS7\MiniOS7_utility
- 2. ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et7000/tools/tools for minios7/minios7_utility/

Пожалуйста, исполните нижеследующие шаги:

- 1. Дважды нажмите "Setup.exe", чтобы начать установку.
- 2 нажмите «Next», когда откроется начальное окно программы

🔂 Setup - [MiniOS7 Utility	Yer 3.14]
	Welcome to the [MiniOS7 Utility Ver 3.14] Setup Wizard This will install MiniOS7 Utility Ver 3.14 on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
	Next > Cancel

3 Нажмите «Next», чтобы установить программные файлы в директорию по умолчанию, или выберите «Browser» для изменения настроек.

- 4 Выберите директорию используя "Start Menu" >> "Program">>затем нажмите «Next», чтобы продолжить.
- 5 нажмите «Next» для продолжения установки
- 6. Нажмите «Finish», чтобы завершить установку.

Поиск устройства.

1. Запустите MiniOS7, как показано ниже



2. Нажмите поиск в главном меню, чтобы просмотреть модули в сети Ethernet

Mini057 Utility Verion 3.1.4			
🔯 File 🌔 Connection 🖣 🚸 Com	mand 🛐 Co	onfiguration 📑 Tools 🍕	Help 🔸
Look in: <u>N</u> ew connection F	=2	🖸 🗿 🏚 📂	
Name Disconnect Cert+r	Size	Туре	Modified
🛅 bin Search F1	12	File Folder	1/1/2001 12:36 AM
FIRMWARE		File Folder	1/1/2001 12:36 AM
CS_IMAGE		File Folder	1/1/2001 12:36 AM
🛅 icpdas	1KB	Internet Shortcut	1/1/2001 12:36 AM
🔊 load232.dll	88KB	Application Extension	1/31/2007 12:52 PM
😵 MiniOS7_Utility.chm	1,025KB	Compiled HTML Help	3/6/2007 5:56 PM
MiniOS7_Utility.exe	2,201KB	Application	6/5/2007 10:41 AM
🕼 MiniOS7_Utility.ini	ЗКВ	Configuration Settings	3/7/2007 2:15 PM

3. Результаты поиска будут отображаться внизу окна "MiniOS7 Scan". Пользователи могут нажать



, чтобы остановить поиск.

🚵 Mini057 Scan											
3 Ka			×-	27							
sp Options	Connect	Clear	IP setting	Help	E <u>x</u> it						(
Type TCP BroadCast	1	P/Port	99	Name 7186E1	2	Alias	Mas 255	255 255 0	Gateway 10.0.9.254	MAC 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:	DHCF
TCP bloadcast		10.0.0.13	20	710064	<u>_</u>		233	200.200.0	10.0.0.2.04	00.00.00.00.00	0
Search available TC	Ρ										
								2			
							<u>, s</u>				

Выберите найденный модуль в таблице и нажмите кнопку IP setting, чтобы изменить настройки IP 3

🚵 Mini057 Scan								
Search Options	Correct	🦄 🔏 🤮						
Туре		IP/Port	Name	las	Mask	Gateway	MAC	DHCP
TCP BroadCast		10.0.9.177	ET-7060)	255.255.0.0	10.0.9.254	00:0d:e0:d0:7c:81	0
Tur BreadCast		10.0.8.234	7188E6 k		255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:d0:79:1e	0

4. Текущие настройки модуля будут показаны в нижеприведенном диалоговом окне, и пользователь сможет изменить значение любого пункта, а затем нажать "Set", чтобы применить настройки.

IP:	10.0.8.177	
Mask:	255.255.0.0	
Gateway	10.0.8.254	
Alias:		
DHCP-	Ha C Enable	
• Disa	Die 🕤 Enable	



Нажатие кнопки "Set" вызовет перезагрузку ЕТ-7000 для вступления в силу настроек 5. Запустите поиск еще раз, чтобы убедиться, что настройки вошли в силу.

Ĕ	Mini0S7 Scan							
	Search Options Connect	🏊 🔏 🎙 Clear IP setting H	ep Exit					
[Туре	IP/Port	Name	Alias	Mask	Gateway	MAC	DHCP
D	TCP BroadCast	10.0.9.177	ET-7060		255.255.0.0	10.0.9.254	00:0d:e0:d0:7c:81	0
	TCP BroadCast	10.0.8.234	7188E6 🕅		255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:d0:79:1e	0
Г								

Соединение ЕТ-* с веб браузером

1. Запустите веб браузер (Internet Explorer, Mozilla или Firefox), введите URL адрес **ET-*** (например <u>http://10.0.8.13</u>), а затем нажмите клавишу enter, чтобы связаться с **ET-***.



2. Введите имя пользователя и пароль

Item

User name	Admin (Case sensitive)
Password	Admin (Case sensitive)
Connect to 10.0.8.178	? ×
	AN
The server 10.0.8.178 at ET-706 password. Warning: This server is requesting password be sent in an insecure r without a secure connection).	0 requires a username and g that your username and manner (basic authentication
User name: 🖸 Admin	-
Password:	
	ber my password
	OK Cancel
V	

Web page Configuration Default

ООО "АйПиСи2Ю" +7 (495) 232-02-07 +7 (495) 642-82-44 http://ipc2u.ru sales@ipc2u.ru

Main Menu Overview Configuration	Welcome to th	ne ET7000 Web configuration page
Network Settings	Model Name	ET-7060
Basic Settings	MAC Address	0:d:e0:d0:6d:47
Madula I/O Sattions	Module Information	
	Firmware Version	V100 (May 25 2007)
Authentication	OS Version	V226 (May 23 2007)
Account Management	DI channels	6
Accessible IP Settings	DO channels	6
Web HMI	AI channels	0
🗋 Web HMI	AO channels	0
Ner Connection More Information	SCADA Web Browsor	IPC/PC TCP/IP Ethernet

Краткое описание конфигурационных функций веб страницы перечислено в шести разделах древовидной структуры.

3 Калибровка

Не приступайте к выполнению калибровки до тех пор, пока Вы действительно не усвоите изложенную в этом разделе информацию

Рассмотрим калибровку на примере модулей ЕТ-7016/РЕТ-7016.

Каждый канал должен калиброваться отдельно и по отдельности включаться на калибровку. Таблица кодов для ET-7016/PET-7016.

Тип входа	00	01	02	03	04	05	06	07	1A
Нулевой уровень сигнала	0 мВ	0 мВ	0 мВ	0 мВ	0 мВ	0 мВ	0 мА	0 мА	0 мА
Верхний уровень сигнала	+ 15 мВ	+ 50 мВ	+ 100 мВ	+ 500 мВ	+ 1	+2,5 <u>B</u>	+ 20 мА	+ 20 мА	+ 20 мА

Процедура выполнения калибровки:

1. Подключите к каналу 0 аналогового ввода калибруемого модуля источник образцового напряжения или

тока.

- 2. Обеспечьте прогрев модуля в течение около 30 минут
- 3. Включите канал, который необходимо откалибровать и отключите другие каналы.
- 4. Установите тип входа
- 5. Разрешите выполнение калибровки
- 6. Подайте на вход модуля напряжение калибровки нуля
- 7. Выполните команду калибровки нуля
- 8. Подайте на вход модуля напряжение калибровки диапазона
- 9. Выполните команду калибровки диапазона
- 10. Запретите выполнение калибровки.

Таблица адресов для калибровки по Modbus TCP

Адрес	Точки Описание		Тип доступа	
00820		Включение/выклю		
	1	чение калибрации		
		0 = калибрация	Итаниа/раниси	
00830		выключена	чтение/запись	
		1 = калибрация		
		включена		
		Команда		
00831	1	установки нуля для		
00831	1	канала 0,	Sallues (umitylise)	
		1 = выполнить		
		Команда		
	1	установки диапазона		
00832		входного сигнала для	Запись (импульс)	
		канала 0,		
		1 = выполнить		